

DUCHA DIGITAL DELUS

8.2 - TROCA DA RESISTÊNCIA



Ao abrir e fechar a câmara quente tomar cuidado para não dobrar o anel de vedação. Para facilitar o encaixe do mesmo pode ser utilizado sabão ou detergente neutro. Caso ocorra vazamento retire a câmara quente, reposicione o anel e torne a fechar.



1

Desligue a energia na chave geral (disjuntor).



2

Retire a tampa da resistência (M) na parte inferior da ducha.



3

Retire a tampa da câmara quente com o auxílio de um alicate, girando no sentido anti-horário.



A câmara quente pode estar cheia d'água.



4

Retire a resistência puxando para baixo.



5

Coloque a nova resistência. Feche a tampa da câmara interna e depois feche a tampa da resistência.



6

Ligue o disjuntor.



A ducha está pronta para ser utilizada.

8.3 - LIMPEZA DO ESPALHADOR



1

Retire a agulha (I) do suporte do controle.



Manter fora do alcance das crianças.