

# Ducha8T<sup>®</sup>

Multitemperatura

Antes de iniciar a troca da resistência, coloque o botão de controle da ducha na posição 1 (desliga). Isso evitará a queima da nova resistência.

## 5.1 - TROCA DA RESISTÊNCIA

1



Desligue a energia na chave geral (disjuntor).

Retire a mangueirinha do Engate (1).

2



Retire a Câmara Quente (A) girando 1/4 de volta para a esquerda.

**Obs.:** Ao retirar a câmara quente ela estará cheia de água. Tome cuidado para não deixá-la cair, pois a queda poderá ocasionar a quebra da câmara quente.

3



Retire a resistência.

**Atenção:** verifique novamente se o disjuntor está desligado.

4



Encaixe a resistência nova, fazendo com que o fio terra (verde) passe por dentro de seu interior (A) saindo pela outra extremidade (B).

5



Encaixe a Câmara Quente colocando o fio terra (verde) dentro do Tubo (C) e gire 1/4 de volta para fechar.

6



Coloque a mangueirinha novamente no engate. Antes de religar o disjuntor, abra o registro e deixe a água correr pelo espalhador. A ducha está pronta para ser usada.