

Ducha  
Multitemperatura  
**Spot8t**

### 3. Manutenção

#### 3.1. TROCA DA RESISTÊNCIA

a) Desligue a energia geral (disjuntor).



b) Retire a mangueirinha do engate, posteriormente retire o espalhador girando-o em sentido anti-horário.



c) Retire o conjunto do copo da resistência puxando pela alça com o dedo indicador. Retire a resistência destravando o encaixe lateral e substitua a mesma por uma nova.



d) Recoloque o conjunto copo da resistência no lugar, seguindo as guias dentro da ducha, não esquecendo de passar o fio terra por dentro do orifício lateral. Recoloque o espalhador.

#### 3.2. LIMPEZA DO ESPALHADOR

