

Ducha Eletrônica
ThermoSystem[®]

Ducha Eletrônica
ThermoSystem[®]
Turbo

7 - MANUTENÇÃO

7.1 - TROCA DA RESISTÊNCIA

1



Desligue a energia na chave geral (disjuntor).



Retire a mangueirinha do Engate (L).

10

2



Retire a Câmara Quente (A) girando 1/4 de volta para a esquerda.

Obs.: Ao retirar a câmara quente ela estará cheia de água. Tome cuidado para não deixá-la cair, pois a queda poderá ocasionar a quebra da câmara quente.

3



Retire a resistência.

Atenção: verifique novamente se o disjuntor está desligado.

4



Encaixe a nova resistência, deixando-a bem fixada na base da ducha.

5



Coloque novamente a Câmara Quente, girando 1/4 de volta para a direita.

6



Coloque a mangueirinha novamente no engate.

7



Ligue o disjuntor.



A ducha está pronta para ser utilizada.

11